




物联网家居安全领导品牌  
The Leading Provider Of Home Security System

# A100

## 智能指纹锁入门指南

## 自我介绍



- ① 前面板 ② 指纹头 ③ 显示屏 ④ 触摸区域
- ⑤ 门把手 ⑥ 机械钥匙 ⑦ 外接电源 ⑧ 语言按钮
- ⑨ 设置按钮 ⑩ 电池盖锁 ⑪ 电池盒 ⑫ 后面板
- ⑬ 门内反锁

## 我的功能

序号	功能项目	
1	密码开锁	密码容量(30组)
2	指纹开锁	指纹容量(250枚)
3	MF卡开锁	MF卡容量(100张)
4	机械钥匙开锁	机械钥匙(3片)
5	双重验证	✓
6	虚位密码	✓
7	常开模式	✓
8	上提把手反锁	✓
9	门内锁死	✓
10	液晶屏显示	✓
11	低压报警	✓
12	防撬报警	✓
13	键盘锁定	✓
14	语音提示	✓

## 恢复出厂设置





**第一步：**拧开电池盖螺丝，往上推电池后盖，取下电池后盖；



**第一步：**长按设置键6秒，系统自动恢复出厂状态

## 注册管理员



第一步



第二步


**第一步：**取下电池后盖,按“设置键”，提示“注册管理指纹”，连续采集2次指纹,提示“注册成功”；

**第二步：**提示“注册管理密码”，输入6位任意数字，按“#”号确认；

**第三步：**提示“请再输入一次”，重复确认输入6位密码，按“#”号确认；

**第四步：**提示“注册成功”。

## 添加指纹



**第一步：**取下电池后盖,按“设置键”,提示“请验证管理员”;

**第二步：**验证管理指纹或者管理密码,进入菜单;

**第三步：**选择“指纹管理”,按“#”号确认;


**第四步：**选择“添加指纹”,按“#”号确认;

**第五步：**按“2”或者“8”选择所要添加指纹的编码,按“#”号确认;

**第六步：**提示“请开始输入”,连续采集2次指纹,提示“注册成功”。

- 注：**
- “2”或者“8”分别代表了上翻和下翻键；
  - 前5个编号的指纹为管理指纹,系统从1-5自动按顺序记录管理指纹的编号。

## 删除指纹



**第一步：**取下电池后盖,按“设置键”,提示“请验证管理员”;

**第二步：**验证管理指纹或者管理密码,进入菜单;

**第三步：**选择“指纹管理”,按“#”号确认;


**第四步：**选择“删除指纹”,按“#”号确认;

**第五步：**按“2”或者“8”选择所要删除指纹的编码,按“#”号确认;


**第六步：**提示“删除成功”。

- 注：**
- “2”或者“8”分别代表了上翻和下翻键；
  - 前5个编号的指纹为管理指纹,系统从1-5自动按顺序记录管理指纹的编号。

## 添加密码



## 删除密码



**第一步：**取下电池后盖,按“设置键”,提示“请验证管理员”;

**第二步：**验证管理指纹或者管理密码,进入菜单;

**第三步：**选择“密码管理”,按“#”号确认;

**第四步：**选择“添加密码”,按“#”号确认;

**第五步：**按“2”或者“8”选择所要添加密码的编码,按“#”号确认;

**第六步：**提示“请开始输入”,输入6位任意数字,按“#”号确认;

**第七步：**提示“请再输入一次”,重复确认输入6位密码,按“#”号确认;

**第八步：**提示“注册成功”。

**第一步：**取下电池后盖,按“设置键”,提示“请验证管理员”;

**第二步：**验证管理指纹或者管理密码,进入菜单;

**第三步：**选择“密码管理”,按“#”号确认;

**第四步：**选择“删除密码”,按“#”号确认;

**第五步：**按“2”或者“8”选择所要删除指纹的编码,按“#”号确认;

**第六步：**提示“删除成功”。


## 主要参数

序号	类别	明细表	技术描述
1	指纹容量	管理指纹	5枚
		用户指纹	245枚
		分辨率	500dpi
		对比方式	1:N
		启动时间	<1s
2	密码容量	管理密码	2组
		用户密码	28组
		拒真率	≤0.1%
		认假率	≤0.001%
		静态功能	<30µA
3	卡容量	用户卡	100张
		动态功耗	<220mA
		工作温度	-25°C- 70°C
		工作湿度	20%-80%


## 该有的配件

序号	名称	数量	备注
1	前面板组件	1	套
2	后面板组件	1	套
3	锁体	1	套
4	MF卡	3	张
5	钥匙	3	把
6	锁体侧板固定螺丝	4	颗
7	门扣板	1	条
8	门扣盒	1	个
9	门扣板固定螺丝	4	颗
10	把手方杆	2	条
11	拧手方杆	1	条
12	螺套	3	个
13	开孔模板	1	张
14	安装使用说明书	1	本
15	5号电池	4	节

## 添加IC卡



## 删除开锁信息



**第一步：** 取下电池后盖,按“设置键”，提示“请验证管理员”；

**第二步：** 验证管理指纹或者管理密码，进入菜单；

**第三步：** 选择“IC卡管理”，按“#”号确认；

**第四步：** 选择“添加IC卡”，按“#”号确认；

**第五步：** 按“2”或者“8”选择所要添加IC卡的编码，按“#”号确认；

**第六步：** 提示“请开始输入”，将IC卡靠近刷卡区域；

**第七步：** 提示“注册成功”。

**第一步：** 取下电池后盖,按“设置键”，提示“请验证管理员”；

**第二步：** 验证管理指纹或者管理密码，进入菜单；

**第三步：** 选择“IC卡管理”，按“#”号确认；

**第四步：** 选择“删除IC卡”，按“#”号确认；

**第五步：** 按“2”或者“8”选择所要删除IC卡的编码，按“#”号确认；

**第六步：** 提示“删除成功”。

## 系统设置



**第一步：** 取下电池后盖,按“设置键”，提示“请验证管理员”；

**第二步：** 验证管理指纹或者管理密码，进入菜单；


**第三步：** 选择“记录查询”，按“#”号确认；

### 系统设置可设置的菜单内容

- |           |        |
|-----------|--------|
| ① 设置时间    | ② 开门方式 |
| ③ 设恢复出厂设置 | ④ 语音播报 |
| ⑤ 常开      | ⑥ 语言选择 |
| ⑦ 产品编号查询  |        |

\* 客户可以根据需要进行选择。

## 记录查询



**第一步：** 取下电池后盖,按“设置键”，提示“请验证管理员”；

**第二步：** 验证管理指纹或者管理密码，进入菜单；

**第三步：** 选择“记录查询”，按“#”号确认；

### 记录查询可设置的菜单内容

- |        |        |
|--------|--------|
| ① 开门记录 | ② 注册信息 |
|--------|--------|

\* 客户可以根据需要进行选择。

## 组合开门方式



**第一步：**取下电池后盖,按“设置键”,提示“请验证管理员”;

**第二步：**验证管理指纹或者管理密码,进入菜单;

**第三步：**选择“记录查询”,按“#”号确认;

**第四步：**选择“开门方式”,按“#”号确认。

### 系统设置可设置的菜单内容

- ① 单验证                  ② 指纹+密码验证
- ③ 指纹+IC卡验证        ④ 密码+IC卡验证
- ⑤ 指纹+指纹验证

\* 客户可以根据需要进行选择。

## 应急开门

### 应急钥匙

当因电池耗尽或指纹、密码无法正常开锁时,可将钥匙由下向上插入,旋转大约180°,按下把手即可开门。



### 应急9V电源使用

为应对电池电压不足活低电量忘记更换电池的情况,可将DC9V电源按照图示方向接入面板底部的外接电源接口,系统即可正常工作。





保修卡

- 所售产品享有自用户安装验收合格交付使用之日起一年质量保证期，质保期内斑点猫对非人为损伤进行免费维护，质保期满后实行终身有偿服务（只收取成本配件及上门服务费）。
  - 保修期限内，由斑点猫智能指纹门锁服务中心提供免费维修及置换服务。超过“三包”服务期限和范围内的维修，根据各地市场行情及维修价格，由斑点猫智能指纹门锁授权服务中心提供有偿服务。
  - 用户购买的产品因产品质量问题无法使用的，由斑点猫服务中心提供免费上门维修服务。
  - 售出产品保修服务期限自用户签署的送货签收单当日开始计算
  - 在使用中，若出现故障，请及时与斑点猫公司客户服务联系，如果自行拆卸，斑点猫公司不承担任何责任；
  - 如果您对我们提供的产品或服务有疑问或不满意，请您致电总部7\*24小时客户服务电话，我们会迅速处理，并给您一个合理的答复。

深圳市斑点猫信息技术有限公司(总部)  
地址:深圳市南山区科技园海天二路14号软件产业基地5D座10楼  
电话:0755-86665000 传真:0755-86117737  
<http://www.spotmau.cn> 微信:spotmau  
全国免费服务电话:400-186-1719



# 维修记录表

维修日期	故障情况	维修结果	维修员	用户确认



保修卡(用户联)

产品型号	
产品颜色	
购买日期	
安装/验收日期	
购买地址	
当地服务电话	
产品序列号	



保修卡(厂家联)

用户名		联系电话	
地址			
产品型号		产品颜色	
开门方向	□左外□左内□右外□右内□门厚____mm		
安装/验收日期	安装人员	特殊功能说明	
产品序列号			



扫一扫  
关注斑点猫微信服务号



400-168-1719  
[www.spotmau.cn](http://www.spotmau.cn)