




C300

物联网高清摄像机快速使用指南


## ● 主机及配件



物联网高清摄像机 ×1



电源适配器 ×1



电源线 ×1



墙贴



墙装金属片



膨胀管



螺丝



顶针 ×1



使用指南 ×1

安装螺丝套件 ×1

## ●主要参数

产品型号	C300
图像最大分辨率	1080P (1920×1080)
本地存储	支持Micro SD卡(最大128G)
通讯方式	WiFi
输入电压	DC 5V±10%
功率	≤5W
工作环境	-10°C~50°C
	湿度小于95%(无凝结)
尺寸	高80mm×直径70 mm


\*本设备仅限室内使用

\*本设备仅适用于海拔2000米以下地区安全使用

## ●产品介绍


斑点猫物联网高清摄像头可实时监控室内运动情况，通过智能摄像头可联动家庭智能设备，一站式保护小孩，老人，家庭的安全。

\*本产品仅限室内使用



## ● C300指示灯状态说明


绿灯长亮	联网正常, 未录像或实时监控
红灯长亮	联网异常
绿灯闪烁	联网正常, 且正在进行录像或实时监控
红灯闪烁	进入了配网模式
指示灯不亮	处于待机模式或手动关闭了指示灯或摄像机未接电



## ●安装步骤

电源连接

输入电源采用标配DC 5V/1A电源适配器。



\*本产品仅限室内使用

## ● 下载客户端

本产品支持智能APP控制，需搭配斑点猫出品的“斑点猫”APP，已在各大应用市场上架。

### ① 扫描二维码进行下载



### ② 应用市场内搜索下载

iOS版：App Store搜索“斑点猫”；


Android版：应用宝、豌豆荚等各大应用市场搜索“斑点猫”。

## ● 联网控制

本产品支持联网控制，联网配置之前请确认无线路由器网络正常，且手机已正常连接此路由器Wi-Fi，物联网高清摄像机在路由器三米距离内。



- ① 连接电源适配器和斑点猫物联网高清摄像机，上电1分钟后摄像机启动成功；
- ② 使用顶针按压配网键（1秒）后，C300进入WIFI配置模式，并提示语音“系统准备完毕！请在APP上添加设备”。



\*注：常按住RESET键超过10秒就会进行恢复出厂设置操作

## ● APP添加设备

打开“斑点猫”APP，按如下步骤添加物联网设备。

- ① 注册完，并建立家庭后，进入App主页面



② 点击按钮添加设备，首次添加设备需设置 WIFI 账号和密码



### ③ 开始扫描设备



④ 扫描设备完成，WIFI配置成功，C300会提示语音“添加成功，斑点猫摄像头为您服务”。稍等片刻，APP上就能看到新添加的C300设备。



## ● 售后政策

### 保修条例

斑点猫物联网高清摄像机售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1、自您签收日起7日内，本产品出现《斑点猫物联网高清摄像机性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 2、自您签收日起8日-15日内，本产品出现《斑点猫物联网高清摄像机性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 3、自您签收日起12个月内，本产品出现《斑点猫物联网高清摄像机性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

### 非保修条例

属于下列情况（包括不限于）不在“三包”服务范围之内：

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用；撕毁或涂改标贴、产品序号、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《斑点猫物联网高清摄像机性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致产生《斑点猫物联网高清摄像机性能故障表》所列性能故障。

## ● 斑点猫物联网高清摄像机性能故障表

斑点猫物联网高清摄像机	1、因结构或者材料因素造成表面裂损
	2、视频图像异常或者无图
	3、无法连接网络
	4、红外灯不亮
	5、microSD卡无法读取

# 感谢使用斑点猫物联网高清摄像机



若查询更多服务支持信息

请访问斑点猫官网:[www.spotmau.cn](http://www.spotmau.cn)

或拨打斑点猫服务电话:400-168-1719

制造商:深圳市斑点猫信息技术有限公司

地址:深圳市南山科技园海天一路19号软件产业基地4栋A座802